



Handbuch Lastenrad

Kurzanleitung

1

Fahrtbeginn

- Rahmenschloss mit der App öffnen

2

Zwischendurch Parken

- Rahmenschloss per Hand schließen
- Schloss per App wieder öffnen
- Die Buchung läuft während des Parkens weiter

3

Fahrt beenden

- Rückgabe am gleichen Standort
- Schloss per Hand schließen
- Buchung mit der App beenden



Bitte beachten: Auf den folgenden Seiten wird eine detaillierte Anleitung mit wichtigen Informationen zur Nutzung des Lastenrads bereitgestellt.

Die Buchung im Überblick

Unsere Lastenräder sind mit der „**Carsharing Deutschland**“-App, auf teilauto-neckar-alb.de oder telefonisch über die Servicezentrale buchbar.



App Store

Google Play



WICHTIG!

Ohne App ist die Nutzung der Lastenräder nicht möglich.

Ortungsdienste müssen während der Nutzung der App erlaubt sein.

Öffnen

Das Fahrradschloss wird über
die App
Carsharing Deutschland
geöffnet.



Vor Fahrtbeginn prüfen Sie das Lastenrad auf Fahrtüchtigkeit.

Stellen Sie vor Fahrtantritt einen Mangel oder Schaden fest, muss dieser der Servicezentrale (07071-1388335) gemeldet werden.

Unterwegs

Unterwegs schließen Sie das Lastenrad bitte immer an festen Gegenständen an.

Wenn das Lastenrad abgeschlossen werden soll, wird der Stift an der Kette einfach in das Schloss gesteckt. Die Elektronik verriegelt dann automatisch.

Das Schloss wieder über die App Carsharing Deutschland geöffnet.



Fahrtende

Das Lastenrad wird an **derselben Ausleihstation** zurückgegeben, an der Sie es abgeholt haben.

Sofern ein Fahrradbügel an der Ausleihstation vorhanden ist, ist das Lastenrad mit dem Fahrradschloss an diesem anzuschließen.

Schließen

Zum Verschließen wird der Stift an der Kette einfach in das Schloss gesteckt.

Die Elektronik verriegelt dann automatisch.

Allgemeine Hinweise

Hinterlassen Sie bitte das Fahrzeug nach der Nutzung so, wie Sie es selbst vorfinden möchten. Wir kümmern uns in regelmäßigen Abständen um die Reinigung und Wartung der Lastenräder.

Akku

Die Akkus werden von uns gewechselt.

Ein Akku reicht für eine Strecke von 30 – 80 km.

Bei längeren Buchungen kann ein Ladekabel angefragt werden.

Versicherung

Bei der Buchung des Lastenrads sind nur Schäden versichert, die am Lastenrad entstehen (im Rahmen der üblichen teilAuto-Selbstbeteiligung).



Schäden, die Sie an fremden Gegenständen oder Personen verursachen, sind nicht abgedeckt.

Wir empfehlen Ihnen daher ausdrücklich, eine private Haftpflichtversicherung abzuschließen und sicherzustellen, dass diese auch Schäden der entsprechenden Art abdeckt.

Transportbedingungen



Bitte beachten Sie das maximal zulässige Gesamtgewicht!

teilKutsche



Gesamtgewicht max. 200 kg
bei einem Leergewicht von 37 kg

Muli



Gesamtgewicht max. 195 kg
bei einem Leergewicht von 33 kg

Die teilKutschen sind mit einem Doppelsitz mit 2 Gurten ausgestattet. Damit ist der Transport von Kindern bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres möglich.
Das Muli ist nicht für den Transport von Kindern geeignet!

Befestigen Sie zu transportierende Tiere und Gegenstände ordnungsgemäß, bevor Sie die Fahrt antreten.

Unfall

Falls Sie in einen Unfall involviert sind, muss die Polizei zur Aufnahme des Schadens gerufen werden.

Kontaktieren Sie zudem unsere Servicezentrale unter 07071-1388335. Sie erhalten dann weitere Anweisungen.

Machen Sie bitte umfassende und aussagekräftige Fotos vom Unfallgeschehen und schicken diese mit dem Unfallbericht und den von der Polizei erhaltenen Dokumenten an info@teilauto-neckar-alb.de.

teilAuto
Carsharing Neckar-Alb

teilAuto
Carsharing Neckar-Alb

wünscht

GUTE FAHRT!